

PROGRAMACION MOTOR SERVO TH-550

PROGRAMACION BASICA

CAMBIAR VELOCIDAD:

Pulsar P ► Sale "U"
Pulsar S ► Sale n° del 0 al 9
Pulsar S para seleccionar velocidad de - a + (0 a 9)
Pulsar P varias veces hasta que salga "P•" ó "P", para fijar nueva velocidad.

POSICIONADOR:

Pulsa P dos veces ► Sale "Y"
Pulsar S ► Sale 0 - 1
0 El motor para con la aguja abajo (con contra pedal: aguja arriba)
1 El motor para con la aguja arriba
Pulsar P para fijar selección.

CAMBIAR SENTIDO DE GIRO

Pulsar P tres veces ► Sale "b"
Pulsar S ► Sale 0 ó 1
Pulsar S para seleccionar 0 ó 1
0 ► giro para puntada recta
1 ► giro para puntada overlock
Pulsar P para fijar selección.
En el display aparecerá "P•" ó "P" en función del sentido de giro.

PROGRAMACION AVANZADA

TRABAJAR CON O SIN POSICIONADOR

Pulsar S y manteniéndola pulsada, pulsar P
Durante 5 segundos ► Sale F
Pulsar P ► Sale \uparrow
Presionar S ► Sale 0-1
Pulsando S seleccionar:
0 ► Trabaja sin posicionador
1 ► Trabaja con posicionador

PRESIONAR Y MANTENER "P" HASTA QUE APAREZCA "F" EN PANTALLA.
PRESIONAR "S" PARA FIJAR SELECCIÓN

LIMITAR VELOCIDAD DEL MOTOR

Pulsar S y manteniéndola pulsada, pulsar P
Durante 5 segundos ► Sale F
Pulsar P tres veces hasta que sale "L"
Pulsar S y sale una escala del 1 al 9 (500-5500 rpm)
Pulsar S hasta seleccionar velocidad

PRESIONAR Y MANTENER "P" HASTA QUE APAREZCA "F" EN PANTALLA.
PRESIONAR "S" PARA FIJAR SELECCIÓN