

PROGRAMACION RAPIDA PARA MOTOR SERVO TH-550

CAMBIAR VELOCIDAD:

Pulsar P ► Sale "U"

Pulsar S ► Sale nº del 0 al 9

Pulsar S para seleccionar velocidad de - a + (0 a 9)

Pulsar P varias veces hasta que salga "P•" ó "P" , para fijar nueva velocidad.

CAMBIAR SENTIDO DE GIRO

Pulsar P dos veces ► Sale "b"

Pulsar S ► Sale 0 ó 1

Pulsar S para seleccionar 0 ó 1

0 ► giro para overlock

1 ► giro para puntada recta

Pulsar P para fijar selección.

En el display aparecerá "P•" ó "P" en función del sentido de giro.

TRABAJAR CON O SIN POSICIONADOR

Pulsar S y manteniéndola pulsada, pulsar P

Durante 5 segundos ► Sale F

Pulsar P ► Sale ∩

Presionar S ► Sale 0-1 ó 2

Pulsando S seleccionar:

0 ► Trabaja sin posicionador

1 ► Trabaja con posicionador (aguja arriba y abajo)

2 ► Trabaja con posicionador (solo aguja arriba)

PRESIONAR Y MANTENER "P" HASTA QUE APAREZCA "F" EN PANTALLA.

PRESIONAR "S" PARA FIJAR SELECCIÓN