


MANUAL DE INSTRUCCIONES

COMELUXC



¡ATENCIÓN!

Para asegurar el buen funcionamiento del operador y para evitar posibles daños, es imprescindible haber leído todo el manual de instrucciones antes de usar la máquina.

Símbolos puestos sobre la máquina:



Cuidado temperatura peligrosa



Cuidado fuente de calor, posibilidad de temperatura alta y peligrosa



Cortar la corriente antes de usar la máquina

Símbolos de indicación:



No hay que mover las disposiciones y las protecciones de seguridad.



Es prohibido actuar sobre la máquina en marcha.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Antes de usar la máquina, verifica que la tensión de red corresponda a la que esta indicada en la placa de la misma máquina.

Conectar la máquina solo con la instalación y con el enchufe dotado de eficiente toma de tierra.

En caso de incompatibilidad entre la toma de corriente y el enchufe de la máquina, hay que sustituir la toma de corriente con una que sea adecuada con las de los profesionales.

La seguridad eléctrica de esa máquina esta asegurada solamente cuando la máquina esta conectada correctamente con la instalación adecuada de puesta en tierra como previsto por las normas de seguridad en vigor.

El fabricante no puede ser responsable de los daños causados por la falta de puesta de tierra de la instalación.

En caso de duda, hay que dirigirse a una persona cualificada profesionalmente. Después de haber quitado el embalaje, asegúrese de la integridad de la máquina.

En caso de duda, no usase la máquina, y devolvedla a las personas cualificadas.

Los elementos del embalaje (bolsas de plástico, poli estireno expando) no tienen que estar al alcance de los niños.

Le aconsejamos el uso de adaptadores, enchufes múltiples y alargados conformes a las normas de seguridad.

Cuidado de no superar el límite de la potencia marcado en el adaptador.

El fabricante no es responsable de los daños causados por usos inapropiados, erróneos, y por reparaciones efectuadas por personas no cualificadas.

No se puede tocar la máquina con las manos o los pies húmedos o mojados.

No se puede poner agua sobre la máquina.

No se puede tocar el cable de alimentación o la máquina con las manos o los pies húmedos o mojados.

No dejad a los niños usar la máquina.

No dejar la máquina inútilmente enchufada porque puede ser una fuente de peligro.


Antes de cualquier operación de limpieza o de manutención, hay que desenchufar la máquina.

En caso de avería o de mal funcionamiento de la máquina, hay que apagarla.

Para cualquier reparación dirigiese a un centro de asistencia autorizado por el fabricante.

Cuando la máquina no esta usada, hay que despegar el enchufe de la red de alimentación.

Esa máquina es conforme a la normativa CEE 89/392



Leyenda:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1- Botón vapor de la plancha | 10-Enchufe de alimentación |
| 2- Regulador de temperatura de la plancha | 11-Pedal aspirador |
| 3- Testigo fin de agua | 12-Pies corredizos |
| 4- Testigo vapor | 13-Apoyo tejidos |
| 5- Interruptor caldera | 14-Pomo |
| 6- Regulador de temperatura del tablero | 15-Protección |
| 7- Interruptor de la plancha | 16-Válvula de descargo de la caldera |
| 8- Gancho de fijación horizontal | 17-Regulación del vapor |
| 9- Gancho de fijación vertical | 18-Tapón de la caldera |

USO DE LA MÁQUINA


Esa tabla para planchar ha sido estudiada para planchar cualquier tejido de manera profesional, usando un sistema a vapor constante.

MODO DE EMPLEO:

- a) Destornillar el tapón de relleno (18) y pagar agua normal. Volver a poner el tapón sin forzarlo excesivamente.
- b) Insertar el enchufe (10) en una toma de corriente a 220 voltios dotada de puesta a tierra.
- c) Pulsar el botón luminoso (5) para encender la caldera, y pulsar el interruptor luminoso (7) para encender la plancha.
- d) Arreglar el termostato de la tabla de planchar (2) preferiblemente sobre la posición "lino" (vapor más seco) o algodón (vapor más húmedo)
- e) Antes de iniciar el planchado, espejar que el testigo de la caldera (4) sea encendido. Si el testigo se apaga durante el planchado, sigue igual, se encenderá de nuevo automáticamente en cuanto la presión del vapor vuelve de nuevo al estado inicial. (se puede visualizar la presión gracias al manómetro)
- f) Girar el botón (6) para regular el termostato del tablero calentado según el tipo de tejido que usted quiere planchar. Valor de norma: 70-80°C.
- g) Para hacer sacar el chorro de vapor pulsar el botón rojo de la plancha (1), y al mismo tiempo mantenga el pedal de aspiración del tablero en acción durante todo el tiempo del planchado.
- h) El grifo (17) permite regular el flujo de vapor.
- i) Para apagar y desmontar la tabla de planchar, proceder de ese modo: Poner en posición vertical el apoyo tejido (13), tirar hacia fuera el pomo (9), tirar hacia fuera el gancho de fijación horizontal (8) para hacer bascular el tablero grande en la posición vertical. Fijar el tablero en la posición vertical con el sistema de fijación (9) y retirar los pies corredizos (12).

ADVERTENCIAS Y RECOMMENDACIONES:


- No llena nunca el gollete de la caldera hasta el final
- No destornilla nunca el botón (18) mientras que la caldera está bajo presión.
- Antes de destornillar el tapón (18) o vaciar la caldera abriendo el grifo (16), garantiza que no haya más vapor dentro de la caldera. Para vaciar la caldera, retira la protección (15), una vez la operación terminada, volver a poner la protección en su sitio con el fin de evitar que esta se abra por accidente.
- No dejan la máquina encendida sin vigilancia
- Si utiliza enteramente el agua, desconecta la toma de corriente, espera 20 minutos, destornilla suavemente el tapón (18), llena de nuevo con agua hasta alcanzar el nivel inicial y repite las acciones de encima.



N DESCRIPCION

- A0073: Placa perforada
- A0074: Muletón
- A0075: Resistencia
- A0076: Funda del tablero
- A0077: Tablero
- A0078: Muelle para tender la funda
- A0079: **Flangia**
- A0080: Motor
- A0081: Rueda
- A0082: Caracol
- A0288: Grande muelle
- R0113: Tornillo
- R0120: Tornillo
- R0127: Fijador de cable
- R0331: Tornillo
- R0332: Envoltura
- R0338: Tornillo
- R0340: Tornillo
- R0349: Envoltura
- R0350: Envoltura

* Número de piezas por máquinas





N DESCRIPCIÓN

A0083: Tela para la ropa
A0084: Pie
A0085: Parte superior
A0086: Micro
A0087: Parte inferior
A0088: Muelle
A0090: Rueda
A0093: Barra de bloqueo horizontal
A0094: tapón
A0098: Barra de bloqueo vertical
A0203: Empuñadura
A0285: Armazón de la tela
A0286: Tapón
B0279: Barra del pedal
CE001: Armazón
C0574: Estante superior
C0579: Estante inferior
F0032: Cable
R0110: Tuerca
R0117: Tuerca
R0120: Tornillo
R0123: Presiona cable
R0221: Disco
R0225: Tuerca
R0277: Tornillo
R0333: **Seiger**
R0334: Muelle
R0335: Tornillo
R0336: Tuerca
R0337: Muelle
R0339: Tornillo

* Número de piezas por máquinas

El dibujo es indicativo, sirve para visualizar los componentes de la máquina, y para una asistencia más fácil.




Para pedir el componente de la electro-válvula es necesario especificar el modelo.

N DESCRIPCIÓN

A008: Caldera inox
A0025: Termostato
A0026: Contra placa
A0027: Resistencia
A 027A. : Tuerca de la resistencia
A0031: Suela apoya plancha
A0039: Conector
A0040: Tapón
A0041: Guarnición
A0042: Conexión
A0043: Rueda
A0048: Grifo
A0072: Presostato
A0290: Placa de aluminio
A0291: Recubrimiento de la caldera
A0395: Válvula eléctrica completa
B0034: Bobina de la válvula eléctrica
B0036: Núcleo móvil
B0038: Cuerpo de la válvula eléctrica
B0058: Barra
B0060: Conexión de la barra
C0243: Pequeño tablero
F0033: Cable
RA001: Conexión
R0034: Conexión
R0087: Tuerca
R0114: Disco
R0115: Tuerca
R0116: Tornillo
R0117: Tuerca
R0119: Disco
R0142: Conexión
R0221: Disco
R0242: Disco
R0343: Disco
R0344: Conexión
R0345: Conexión
R0346: Tornillo
R0347: Disco

- Número de piezas por máquinas


El dibujo es indicativo, sirve para visualizar los componentes de la máquina, y para una asistencia más fácil.



N. DESCRIPCIONES

A007: Termostato del tablero
A0037: Pomo
A0047: Enchufe
A0051: Interruptor
A0052: Testigo rojo
A0067: Condensador
A0131: Abrazadera del termostato
A0132: Pomo del termostato
A0292: Cable italiano
A0293: Cable schuko
A0294: Borne
B0052: Testigo verde
C0097: Caja
C0192: Cuadro interruptor
C0847: Escuadra
C0186: Protección
R0046: Tornillo
R0057: Pasa-cable
R0067: Disco
R0068: Tornillo
R0069: Tornillo
R0087: Tuerca
R0120: Tornillo
R0225: Tuerca
R0226: Disco
R0227: Tornillo
R0232: disco
R0340: Tornillo
R0348: Pomo

- Número de piezas por máquina



N DESCRIPCIONES

A019C: Pomo de corcho
A019D: Dispositivo porta pomo
A019F: Tapa
A020A: Micro interruptor
A022A: Botón del termostato
A0023A: Cordón de la plancha eléctrica
A023B: Protección del cordón
A024A: Borne
A025A: Termostato
A025B: Termo fusible
A027B: Resistencia 800 w
A0028: Tubo vapor
A028A: Abrazadera tubo vapor
A0029: Pequeña suela de la plancha
Y0029: Grande suela de la plancha
A0030: Empalme del tubo vapor
A0032: Barra
A0033: Tapa de la plancha
A0033B: Etiqueta graduada
A0033D: Soporte mecánico
Y0033: Tapa de la plancha

El dibujo es indicativo, sirve para visualizar los componentes de la máquina, y para una asistencia más fácil.

